Označení kabelu	Typ kabelu	Délka [m]	Odkud	Svork.	Kam	Svork.	Poznámka
WL01	CYKY-J 5Cx2,5		RM2		R-VZT		silový přívod do podružného rozvaděče
WL10	CYKY-J 4Bx1,5		R-VZT		M10		ventilátor
WS11	CYKY-O 3Ax1,5		R-VZT		RM1, pole 1		signalizace 1. překročení teploty trafa T
WS12	CYKY-O 3Ax1,5		R-VZT		RM2, pole 1		signalizace 1. překročení teploty trafa T
WS13	CYKY-O 3Ax1,5		R-VZT		RM3, pole 1		signalizace 1. překročení teploty trafa T
WS14	CYKY-O 3Ax1,5		R-VZT		ST14 (termostat)		překročení teploty v rozvodně nn
WL11	CYKY-J 4Bx1,5		R-VZT		KL11 (horní klapka)		stanoviště trafa T1
WL12	CYKY-J 4Bx1,5		R-VZT		KL12 (horní klapka)		stanoviště trafa T2
WL13	CYKY-J 4Bx1,5		R-VZT		KL13 (horní klapka)		stanoviště trafa T3
WL14	CYKY-J 4Bx1,5		R-VZT		KL11 (klapka)		rozvodna nn
WD11	JYSTY 2x2x0,8		RM1, pole 1		RA01 (stávající ASŘ)	ASŘ	měření odběru trafa T1
WD12	JYSTY 2x2x0,8		RM2, pole 1		RA01 (stávající ASŘ)	ASŘ	měření odběru trafa T2
WD13	JYSTY 2x2x0,8		RM3, pole 1		RA01 (stávající ASŘ)	ASŘ	měření odběru trafa T3